

# IP전화기(LIP-9002) 사용법



## 전화기 위치 안내

- 1 전환 (호 전환)
- 2 단축 (단축버튼 등록 설정)
- 3 메시지 (문자/음성사서함 확인)
- 4 헤드셋 (헤드셋 사용 설정)
- 5 보류 (통화 중 보류)
- 6 음소거 (송화음 차단)
- 7 수신거부 (착신전환 거부)
- 8 음량 (볼륨 조절)
- 9 스피커 (스피커, 마이크 통화)
- 10 유동 버튼 (전화번호/기능 저장)

| 구분     |                | 사용법                                       |
|--------|----------------|---|
| 전화 걸기  | 내선/외선 전화       | 내선 : 내선번호<br>외선 : 9 + 전화번호                |
| 당겨 받기  | 그룹 내 구성원 전화 받기 | 수화기 들고 #                                  |
| 전화 전달  | 다른 구성원에게 전화 전달 | 전환 + 내선번호                                 |
| 볼륨 조정  | 통화 음량 및 벨소리 조절 | 통화 음량 : 통화 중 음량 버튼<br>벨소리 조절 : 수신 시 음량 버튼 |
| 착신 전환  | 내선/외선 간 착신 전환  | 내선 : *41 + 내선번호<br>외선 : *41 + 9 + 전화번호    |
| 착신 해제  | 내선/외선 간 착신 해제  | *94                                       |
| 벨소리 변경 | 착신 벨소리 변경      | 전환 + 3 + 2 + 1 + 음량 버튼 + 보류 버튼            |

# IP전화기(LIP-9030) 사용법



## 전화기 위치 안내

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>1 메뉴</b><br>(SIP, 통화 설정)   | <b>8 보류</b><br>(통화 중 보류)        |
| <b>2 단축</b><br>(단축버튼 등록 설정)   | <b>9 헤드셋</b><br>(헤드셋 사용 설정)     |
| <b>3 전환</b><br>(호 전환)         | <b>10 OK</b><br>(방향 설정 및 확인)    |
| <b>4 폰북</b><br>(전화번호 목록 조회)   | <b>11 스피커</b><br>(스피커, 마이크 통화)  |
| <b>5 수신거부</b><br>(착신전환 거부)    | <b>12 음량</b><br>(볼륨 조절)         |
| <b>6 메시지</b><br>(문자/음성사서함 확인) | <b>13 유동 버튼</b><br>(전화번호/기능 저장) |
| <b>7 음소거</b><br>(송화음 차단)      |                                 |

| 구분     |                  | 사용법                                       |
|--------|------------------|---|
| 전화 걸기  | 내선/외선 전화         | 내선 : 내선번호<br>외선 : 9 + 전화번호                |
| 당겨 받기  | 그룹 내 구성원 전화 받기   | 수화기 들고 #                                  |
| 전화 전달  | 다른 구성원에게 전화 전달   | 전환 + 내선번호                                 |
| 볼륨 조정  | 통화 음량 및 벨소리 조절   | 통화 음량 : 통화 중 음량 버튼<br>벨소리 조절 : 수신 시 음량 버튼 |
| 착신 전환  | 내선/외선 간 착신 전환    | 내선 : *41 + 내선번호<br>외선 : *41 + 9 + 전화번호    |
| 착신 해제  | 내선/외선 간 착신 해제    | *94                                       |
| 번호 저장  | 유동 버튼 내 단축 번호 저장 | 메뉴 + 단축 버튼 + 번호 + 확인 + 이름 + 확인            |
| 벨소리 변경 | 착신 벨소리 변경        | 전환 + 3 + 2 + 1 + 음량 버튼 + 보류 버튼            |

# 일반전화기 사용법



## 전화기 위치 안내

- 1 **전환**  
(호 전환)
- 2 **단축**  
(단축버튼 등록 설정)
- 3 **메시지**  
(문자/음성사서함 확인)
- 4 **헤드셋**  
(헤드셋 사용 설정)
- 5 **보류**  
(통화 중 보류)
- 6 **음소거**  
(송화음 차단)
- 7 **수신거부**  
(착신전환 거부)
- 8 **음량**  
(볼륨 조절)
- 9 **스피커**  
(스피커, 마이크 통화)
- 10 **유동 버튼**  
(전화번호/기능 저장)

| 구분    |                | 사용법  |
|-------|----------------|--|
| 전화 걸기 | 내선/외선 전화       | 내선 : 내선번호<br>외선 : 9 + 전화번호                                       |
| 당겨 받기 | 그룹 내 구성원 전화 받기 | 수화기 들고 #   |
| 전화 전달 | 다른 구성원에게 전화 전달 | 통화중 + 플래시/HOOK + 내선번호  |
| 착신 전환 | 내선/외선 간 착신 전환  | 내선 : 수화기 들고 + *41 + 내선번호 + #<br>외선 : 수화기 들고 + *41 + 9 + 전화번호 + # |
| 착신 해제 | 내선/외선 간 착신 해제  | 수화기 들고 + *94   |